



Wie Sie Over-the-air Updates (OTA) für Ihr Toyota Touch 2 durchführen - Anleitung



OTA Kartenupdates

Halbjährlich im Frühling und Herbst werden Kartenupdates für Ihr Navigationssystem zur Verfügung gestellt (nur Toyota Touch 2). Sie können es mit dieser Anleitung einfach aktualisieren.



Bevor Sie das OTA-Update durchführen

1. Bevor Sie ein Update durchführen können, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Fahrzeug über eine aktive Internetverbindung verfügt

Mehr Informationen: „Wie Sie Bluetooth-Tethering aktivieren“

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Online-Navigation Connected Services aktiviert haben.

Mehr Informationen: „Wie Sie Online-Navigation Connected Services aktivieren“



OTA-Updates durchführen: Überblick

Schritt 1 – Klicken Sie auf "Setup".

Schritt 2 – Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.

Schritt 3 – Klicken Sie auf "Online" und dann "Toyota online".

Schritt 4 – Klicken Sie auf "Map update".

Schritt 5 – Wenn es ein neues Update gibt, können Sie es nun herunterladen.



OTA-Updates durchführen: Schritt 1

Klicken Sie auf
"Setup".



OTA-Updates durchführen: Schritt 2

Klicken Sie auf den Pfeil nach unten.




OTA-Updates durchführen: Schritt 3

Klicken Sie auf "Online" und dann "Toyota online".



OTA-Updates durchführen: Schritt 4


Klicken Sie auf
"Kartenaktualisierung".



OTA-Updates durchführen: Schritt 5

Wir empfehlen die automatischen Updates zu aktivieren. Dann werden bei bestehender Internetverbindung immer automatisch die aktuellsten Daten heruntergeladen.


Wenn nun eine aktuellere Variante verfügbar ist, können Sie sie nun herunterladen.



Performing over-the-air map updates: Step 6

To manually check if an update is available, click on "Check now".

If a new update is found you can now download it.



Jede Verbindung zählt

